

CODIGO DE FALLAS PLACA DE CONTROL.

- F1 : Este código de falla indica que se excedió el tiempo máximo entre pantallas sobre las líneas PAS / PAD. Una posible causa de esta falla es el deterioro del sensor sobre la línea PAS o PAD. Esta falla no es recuperable por lo que deberá reiniciarse el sistema u operarse en modo manual .
- F3 : Este código de falla indica la falta de seguridad manual durante la ejecución de una maniobra. Esta falla se recupera reponiendo la seguridad manual, con lo cual se continuará con la maniobra. También se genera cuando se corta la línea de seguridad desde el interruptor de PARADA ubicado normalmente en la botonera de cabina.
- F4 : Este código de falla indica que el operador de puerta automática no ha podido cerrar la puerta. Esta falla es recuperable por medio de la realización de una nueva llamada .
- F5 : Este código de falla indica que el operador de puerta automática no ha podido abrir la puerta. Esta falla es recuperable por medio de la realización de una nueva llamada .
- F6 : Este código de falla indica la falta de seguridad automática durante la ejecución de una maniobra. Esta falla se recupera reponiendo la seguridad automática, con lo cual se continuará con la maniobra hasta alcanzar el próximo piso, en la dirección en que viajaba al momento de producirse la falla, donde se detendrá. Una llamada cualquiera normalizará el sistema.
- F7 : Este código de falla indica que se encontraron EXS y EXD al mismo tiempo. Esta falla no es recuperable por lo que deberá reiniciarse el sistema u operarse en modo manual.
- F8 : Este código de falla indica que no se encontró la pantalla de extremo inferior EXD durante la normalización del equipo. Una posible causa de esta falla es el deterioro del sensor sobre la línea EXD.
- FH : Este código de falla indica que se encontraron presentes las señales FPA (Fin de puerta abierta) y SA o SM (Seguridad automática o manual) simultáneamente. Este mensaje se mantendrá en el display hasta que se solucione el problema..
- FE : Este código de falla indica que se detectó una condición de sobretensión en el motor. Esta falla no es recuperable por lo que deberá dejar reposar al sistema hasta que el motor entre en una zona de operación segura, en cuyo caso, el sistema se reiniciará automáticamente.